MODE D'EMPLOI

Profoon®

TX-530

ENVIRONNEMENT

A la fin du cycle de vie du produit vous ne pouvez pas le jeter avec les déchets ménagers, mais vous devez le déposer à un centre de récolte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.

INSTALLATION

Raccordez d'abords le cordon de la ligne téléphonique à l'appareil (voir à l'arrière de la base) avant de raccorder le cordon au réseau téléphonique.

Le téléphone est près à l'emploi après avoir mis la fiche du téléphone dans la prise mural du téléphone.

MONTAGE MURAL

Le TX-530 peut être monté entant que téléphone mural. Forez 2 trous l'un au dessus de l'autre dans le mur en gardant une distance de 10cm et placez-y des chevilles et des vis. Laissez sortir, de quelques millimètres, les têtes des vis.

Pendez le téléphone en glissant l'ouverture en forme de serrure, à l'arrière de l'appareil, sur les vis au mur et poussez le téléphone vers le bas.

Vous pouvez éventuellement cacher le cordon du raccordement du téléphone avec des petites languettes du câble.

UTILISATION

ETRE APPELER:
Le volume de la sonnerie est réglable avec l'interrupteur de la sonnerie à l'arrière de la base du téléphone (éteint-doux-fort), décrochez le cornet et répondez à l'appel.

- sonnerie éteinte
- sonnerie douce
- sonnerie forte

APPELER:
Décrochez le cornet, attendez la tonalité et introduisez le numéro du téléphone via le clavier.

MÉMOIRE DU DERNIER NUMERO:
Le TX-530 retient le dernier numéro choisi, au cas ou la personne appelée était en ligne ou si vous voulez rappeler ce numéro :

1. décrochez le cornet et attendez la tonalité
2. appuyez une fois sur la touche ○●, maintenant le dernier numéro est automatiquement choisi

la longueur de cette mémoire est de maximum 32 chiffres.

SERVICE TELEPHONIQUES:
Les touches * (petite étoile) et # (petit carré) sont des touches de fonction pour les services téléphoniques (télé-achat, transactions bancaire via le téléphone, etc) et des numéros d'information. Ces touches peuvent également être nécessaires pour effectuer diverses fonctions pour des centrales téléphoniques à la maison ou au bureau ou d'autres appareils de communication téléphonique. Pour ceci vous devez consulter le mode d'emploi ou le service concerné.

MEMOIRES:

Programmer:
1. décrochez le cornet
2. appuyez 1x sur la touche ⇳
3. introduisez le numéro de téléphone de maximum 16 chiffres via le clavier
   (appuyez sur la touche ○● si vous voulez programmer un choix de pause)
4. appuyez à nouveau 1x sur la touche ⇳
5. appuyez sur la touche photo souhaitée sous laquelle vous voulez sauvegarder le numéro
6. raccrochez le cornet

Choisir:
1. décrochez le cornet
2. appuyez sur la touche photo souhaitée
3. le numéro est choisi

Effacer ou corriger:
Un numéro dans la mémoire ne peut pas être effacé ou corrigé. Dans ce cas vous devez programmer le numéro correct ou un numéro de téléphone erroné, maintenant ce vieux numéro est expiré.

TOUCHE-R:
La touche-R, également appelée FLASH, fait en sorte que la liaison téléphonique soit brièvement interrompue. Avec cette fonction il est possible d'activer des services téléphoniques tel que par exemple 'Double Appel' ou il est possible de transférer des conversations avec certains centrales à la maison ou au bureau.

Avec certaines sociétés des téléphones il faut encore appuyer sur une touche à chiffre après avoir donné une pulsation FLASH et ce pour pouvoir utiliser par exemple le 'DoubleAppel' ; pour ceci vous devez consulter la société des téléphones.

ENTRETIEN

- Ne placez pas le téléphone dans les rayons directs du soleil ou dans un endroit humide.
- Nettoyez la cabine avec une lingette humide uniquement, n'utilisez jamais de produits de nettoyage chimique.
- Ne placez pas le TX-530 sur une surface traitée à la cellulose ; les petits pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.
- Dans certaines conditions il est possible que le son du TX-530 puisse être influencé pour des champs électromagnétiques de gros appareils électriques ou les émetteurs radio/TV qui se trouvent à proximité du téléphone. Le déplacement du téléphone ou de l'appareil qui cause la perturbation peut mener à une amélioration.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le Profoon TX-530 répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit dans les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.PROFOON.COM

www.profoon.com

DECLARATION DE LA COMPATIBILITE DU RESEAU

Le Profoon TX-530 est conçu pour une utilisation sur 'les réseaux téléphoniques publics commutés (ligne analogique simple)' des sociétés des câbles et des téléphones dans l'Union Européenne.

PREUVE DE GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat du Profoon TX-530. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le service après vente de Profoon au numéro de téléphone 073-6411355.

LA GARANTE EXPIRE:
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d'accus qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement fait par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Service
Help
Profoon®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

CE